



## Supported Operation System

Microsoft® Windows TM XP Professional ®: SP1, SP2, SP3.

Microsoft® Windows Vista Professional ®: SP1.

Microsoft® Windows 7.

## Supported PC Hardware

Processor Minimum: Intel® Core™2 Duo 2.80 GHz (or equivalent) minimum.

Memory: 2 GB RAM.

Secondary Storage: 80 GB Hard Drive minimum.

Browser: Internet Explorer Version 7 or above.

Screen Resolution: Minimum 1024 x 768.

Serial Ports: 1 available RS232 port for each IJ series franking machine connected.

Network Interfaces: 1 available NIC for IS series franking machine(s).

## Supported Mailing Machines

Mailing machine range	IJ50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110, 140, 15K
Type of connection	RS232

Mailing machine range	IS350, 420, 440, 440 PLUS, 460, 480, 490, 5000/6000 (according to country)
Type of connection	NIC

## Installation

1. Place the CD into the CD-ROM drive.
2. The installation program will start automatically and display the Language Setup screen.
3. If the installation wizard does not start after 30 seconds you will need to start the program manually.
  - 3.1 From your taskbar select the «Start» button on the lower left-hand corner.
  - 3.2 Select the «Run...» menu item.
  - 3.3 Type «D:\install\Setup.exe». (D represents the CD-ROM drive) then click «OK» to begin the installation process.

### Systèmes d'exploitation acceptés

Microsoft® Windows TM XP Professional ®: SP1, SP2, SP3.

Microsoft® Windows Vista Professional ®: SP1.

Microsoft® Windows 7.

### Matériel PC accepté

Processeur Minimum : Intel®Core™2 Duo 2.80 GHz (ou équivalent) minimum.  
Mémoire : 2 GB RAM.

Stockage secondaire : Disque dur de 80 GB minimum.

Navigateur : Internet Explorer Version 7 ou supérieure.

Résolution écran : Minimum 1024 x 768.

Ports série : 1 port RS232 disponible pour chaque machine de la gamme IJ connectée.

Interface réseau local (Ethernet) : 1 NIC disponible pour la gamme de machines à affranchir IS.

### Machines à affranchir

Gamme machine à affranchir	IJ50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110, 140, 15K
----------------------------	---

Type de connexion	RS232
-------------------	-------

Gamme machine à affranchir 5000/6000 (selon pays)	IS350, 420, 440, 440PLUS, 460, 480, 490,
---	--

Type de connexion	NIC
-------------------	-----

### Installation

1. Placer le CD dans le lecteur de CD-ROM.
2. Le programme d'installation démarre automatiquement et affiche l'écran de choix de langue.
3. Si l'assistant d'installation ne démarre pas au bout de 30 secondes, il vous faudra démarrer le programme manuellement.
  - 3.1 Sur la barre de tâche, sélectionner le bouton «démarrer».
  - 3.2 Sélectionner le menu «Exécuter».
  - 3.3 Taper «D:\install\Setup.exe» (D représentant le lecteur de CD-ROM) puis cliquer sur «OK» pour commencer l'installation.

### Unterstützte Betriebssysteme

Microsoft® Windows TM XP Professional ®: SP1, SP2, SP3.

Microsoft® Windows Vista Professional ®: SP1.

Microsoft® Windows 7.

### Unterstützte Hardware

Prozessor Minimum: Intel® Core™2 Duo 2.80 GHz (oder vergleichbare) minimum.

Hauptspeicher: 2 GB RAM.

Freier Speicherplatz auf Festplatte: 80 GB minimum.

Browser: Internet Explorer Version 7 oder höher.

Bildschirmauflösung: Minimum 1024 x 768.

Serielle Ports: 1 verfügbarer RS232 Port für jede angeschlossene Frankiermaschine der IJ Serie.

Netzwerkanschluss: 1 verfügbarer NIC für Frankiermaschinen der IS Serie.

### Unterstützte Frankiermaschinen

Maschinenbereich	IJ50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 110, 140, 15K
Art der Verbindung	RS232
Maschinenbereich (je nach Land)	IS350, 420, 440, 440 PLUS, 460, 480, 490, 5000/6000
Art der Verbindung	NIC

### Installation

1. Legen Sie die Installations CD in das CD-ROM Laufwerk.
2. Das Installationsprogramm startet automatisch und beginnt mit der Sprachauswahl.
3. Wenn die Installation nach 30 Sekunden nicht automatisch startet, muss sie manuell gestartet werden.
  - 3.1 Klicken Sie dazu auf die «Start» Schaltfläche unten links.
  - 3.2 Wählen Sie den Menüpunkt «Ausführen...»
  - 3.3 Geben Sie «D:\install\Setup.exe» in das Textfeld ein und klicken Sie auf «OK» um die Installation zu starten.

